

Programmering av Ditec radiomottaker.

Start med å finne radiomottakeren. Denne sitter inne i en grønn plastboks og er montert i nærheten av porten.

Ta av lokket på boksen ved å trykke fronten oppover. Ta elektronikk-kortet forsiktig ut.

Trykk på knappen på mottakeren som på tegningen heter **PRG**, og slipp denne med en gang.

Da vil en rød lampe begynne å lyse, denne er merket **SIG** på tegningen.

Trykk deretter på en av knappene på håndsenderen, det er det samme hvilken knapp du velger og hold den knappen inne til den røde lampen på mottakeren begynner å blinke. Når den blinker så slipp knappen på håndsenderen. Vent til lampen slutter å lyse. Dette tar ti sekunder.

Da er den programmert ferdig.

Radiomottaker.



Gol 4

Slette kode:

Trykk inn **PRG**-knappen og hold den inne til **SIG**-lampen begynner å blinke.

Innen 6-sekunder, trykk knappen inn igjen. Da vil **SIG**-lampen begynne å blinke fort. Da er alle koder slettet. Så er det bare å begynne på nytt med å programmere.